

CIM-GIRDER 機能向上項目まとめ Ver1.7.0

2022. 5. 16 オフィスケイワン株式会社



目次

1.	断面化ツールを追加	3
2.	数量の出力を追加	5
3.	箱桁添接板の材質に外内切り替えを追加	7
4.	連結ボルトの入力を追加	8
5.	ステップ種類別の入力を追加	9
6.	ヘルプ内容の更新	10



1. 断面化ツールを追加

出力した 3D モデルから座標位置で断面図を作成する機能をツールとして搭載しました。 選択ツリー

断面化ツール



①output 内の dwg が表示されますので統合したいファイルにチェックを入れます
②断面化したい位置にチェックを入れます
③基準軸に橋梁中心を入力します
④"断面化出力"を実行

□皕	認済み				省略	侍材質:SM400A 単位:-	動画(工事 中)	問い合わせ リンク(工事 中)
データフ	'≂า์ル							
④ 横断	断面図出力		dweŦ	出力設定を閉く		3	`	
, 出力断	断面位置	^	選択			基準線		
	P2			IM360.dwg		ACL		
2	GE1			ルール構造高dwg	 '			
	S1			下書き.dwg				
	C1			下部工dwe				
	C2			中間補剛材dwg				
	C3			主桁断面dwg				
	C4			吊金具.dwg				
	C5			寸法dwg				
	P3			対傾構dwg				
	C6			巻き立てコンクリートdwg				
	07			床版dwg				
	C8			建築限界.dwg				
	C9			排水装置dwg				
	C10			材料.dwg				
	S2			格点補剛材dwg				
	GE2			検査路.dwg				
	A-A2			検査路1.dwg				
	P2			横桁dwg				
	GE1			横構dwg				
	S1			添接板.dwg				
	01	\checkmark		線形モデルdwg				



断面図サンプルデータ







2. 数量の出力を追加

材料 DB.xlsx

モデル出力時に材料 DB.xlsx の出力を追加致しました。 Dwg 単位の数量が出力されます。

	A	В	С	D	E	
1	レイヤ	ブロック	材料記号	寸法1(幅)	寸法2(厚)	寸法
2	G1-B01_U	G1-B01	PL	2541	14	
3	G1-B01_W	G1-B01	PL	2022	12	
4	G1-B01_W	G1-B01	PL	1977	12	
5	G1-B01_L	G1-B01	PL	2540	13	
6	G1-B02_U	G1-B02	PL	2540	17	
7	G1-B02_W	G1-B02	PL	2022	12	
8	G1-B02_W	G1-B02	PL	1976	12	
9	G1-B02_L	G1-B02	PL	2540	21	
10	G1-B03_U	G1-B03	PL	2540	17	
11	G1-B03_W	G1-B03	PL	2032	12	
12	G1-B03_W	G1-B03	PL	1986	12	
13	G1-B03_L	G1-B03	PL	2540	21	
14	G1-B04_U	G1-B04	PL	2540	15	
	<	主桁DB	橫桁DB	中縦桁DB	主桁添接	DB

数量

ツールに数量画面を追加致しました。

材料 DB.xlsx で出力した数量データをブロック単位で集計することができます。





データファイル参照から材料 DB.xlsx を選択
②実行



数量.xlsx

	レイヤ	ブロッ	材料記号	寸法 1(幅)	寸法2(厚)	寸法3	寸法 <mark>4</mark>	寸法5(長)	員数
	G4-B01_UF	G4-B01	PL	370	35	0	0	7849	
	G4-B01_W	G4-B01	PL	1472	9	0	0	7838	
	G4-B01_LF	G4-B01	PL	612	33	0	0	7822	
	G4-B01_横桁_W	G4-B01	PL	1010	16	0	0	390	
	G4-B01_横桁_UF	G4-B01	PL	250	12	0	0	226	
	G4-B01_横桁_LF	G4-B01	PL	250	12	0	0	408	
	G4-B01_主桁_格点V	G4-B01	PL	160	16	0	0	438	
	G4-B01_主桁_格点V	G4-B01	PL	160	16	0	0	1425	
)	G4-B01_主桁_格点V	G4-B01	PL	150	13	0	0	1465	
L	G4-B01_主桁_支点補強Ⅴ	G4-B01	PL	250	20	0	0	800	
2	G4-B01_主桁_支点補強Ⅴ	G4-B01	PL	250	20	0	0	800	
3	G4-B01_主桁_支点補強Ⅴ	G4-B01	PL	250	20	0	0	800	
Ļ	G4-B01_主桁_支点補強Ⅴ	G4-B01	PL	250	20	0	0	800	
5	G4-B01_主桁_ジャッキアップ補剛	G4-B01	PL	140	16	0	0	1466	
5	G4-B01_主桁_ジャッキアッブ補剛	G4-B01	PL	140	16	0	0	1466	
7	G4-B01_主桁_中間∨	G4-B01	PL	100	9	0	0	1431	
3	G4-B01_主桁_中間∨	G4-B01	PL	100	9	0	0	1431	
)	G4-B01_主桁_中間∨	G4-B01	PL	100	9	0	0	1430	
)	G4-B01_主桁_水平補剛材	G4-B01	PL	100	9	0	0	297	
L	G4-B01_主桁_水平補剛材	G4-B01	PL	100	9	0	0	974	
2	G4-B01_主桁_水平補剛材	G4-B01	PL	100	9	0	0	974	
3	G4-B01_主桁_水平補剛材	G4-B01	PL	100	9	0	0	972	
Ļ	G4-B01_主桁_中間∨	G4-B01	PL	100	9	0	0	1430	
5	G4-B01_主桁_中間∨	G4-B01	PL	100	9	0	0	1430	
5	G4-B01_主桁_水平補剛材	G4-B01	PL	100	9	0	0	1119	
7	G4-B01_主桁_水平補剛材	G4-B01	PL	100	9	0	0	1121	
3	G4-B01_主桁_水平補剛材	G4-B01	PL	100	9	0	0	376	
)	G4-B01_ソールブレート	G4-B01	PL	570	32	0	0	570	
)	G4-B01_ベースプレート	G4-B01	PL	300	32	0	0	300	
L	G4-B01_横構_ガセット	G4-B01	PL	514	9	0	0	398	
2	G4-B01_横構_ガセット	G4-B01	PL	496	9	0	0	624	
3									
	▲ ▶ 主桁 横桁 主鉄添掛	き 吊り金	全具 対傾相	構 G4-G5間	■横構 G5	5-G6間横根	冓	+	



3. 箱桁添接板の材質に外内切り替えを追加

箱桁添接板の外と内の材質切替が可能になりました。

添接板入力

主桁名	ジョ 12 1名	UF B1	t1	t2	L1	L2	L3	ボル ト 本数	材質 外	内	WL T	В1	G1	G2	ボル ト 本数	材質 外	材質 内
G1	J1	480	9	9	45	150	145/140/140/140/145	156	SM490YA	SM490YB	9	480	100	100	114	SM490YA	SM490YB
G1	J2	630	9	11	45	150	145/140/140/140/145	208	SM490YA		•	480	100	100	114	SM490YA	

外内が同材質の場合は外のみに入力してください。

異なる場合は外内、両方入力してください。

		akt 🚍	- Du	+=	_	=		1.0 . 1 I M		·** -**
ブロック	母材	数量	運別	幅	厚	長	材質	ホルト本数	百下長	偏考
G1-J1	UF	1	SPL	2531	9	480	SM490YA			
G1-J1	UF	2	SPL	80	9	480	SM490YA			
G1-J1	UF	2	SPL	323	9	480	SM490YB			
G1-J1	UF	2	SPL	318	9	480	SM490YB			
G1-J1	UF	2	SPL	320	9	480	SM490YB			
G1-J1	UF	1	FILL	2531	3.2	240	SS400			
G1-J1	UF	1	тсв	M22				156	75	
G1-J1	LF	2	SPL	80	9	480	SM490YB			
G1-J1	LF	2	SPL	713	9	480	SM490YA			
G1-J1	LF	1	SPL	695	9	480	SM490YA			
G1-J1	LF	1	SPL	2530	9	480	SM490YB			
G1-J1	LF	1	FILL	2530	8	240	SS400			
G1-J1	LF	1	тсв	M22				150	75	
G1-J1	WL	1	SPL	1914	9	480	SM490YB			G100/100
G1-J1	WL	1	SPL	1914	9	480	SM490YA			G100/100
G1-J1	WL	1	тсв	M22			S10T	114	65	
G1-J1	WR	1	SPL	1868	9	480	SM490YA			G100/100
G1-J1	WR	1	SPL	1868	9	480	SM490YB			G100/100
G1-J1	WR	1	тсв	M22			S10T	109	65	
G1-J1	UR	10	SPL	100	13	630	SM490YA			
G1-J1	UR	5	тсв	M22				8	80	
G1-J1	LR	4	SPL	100	15	780	SM490YA			
G1-J1	LR	2	тсв	M22				10	85	
	<u>主</u> 桁材料	· 主桁添接	 リスト 中約	湖府吊金具入	<u>-</u> カリスト S	heet1	+		İ	i

材質の記載順はフランジは上から下 ウェブは右から左の表記と なっています。

UF 外・下面端部材質(外)・内
LF 上面端部材質(外)・内・外
WL 内・外
WR 外・内





4. 連結ボルトの入力を追加

連結ボルトの入力形式を追加しました。 箱桁 主桁添接板・コネクション・テンションプレート 鈑桁 コネクション

追加の入力形式にて入力を行うことで、SPL 毎の孔数を材料 DB.xlsx に記載することがで きます。 ※連結ボルトはモデリングされません

例:横桁コネクション ボルト本数コネクション側と横桁フランジ側で〇+〇入力

添接板作	8 表					
添接 番号	UF B1	t1	В2	t2	L	ボルト 本数
8	530	9	0	0	80+270	6+6

G2-B02_積G2-B02	PL	230	9	0	0	126	1	0	100	SM400A	CONN	小型材片	24.5	3
G2-B02_様G2-B02	PL	230	9	0	0	125	1	0	100	SM400A	CONN	小型材片	24.5	3
CB-01_横 ¹ CB-01	PL	530	9	0	0	350	1	0	77	SM400A	CONN-S	小型材片	24.5	12

例:箱桁主桁添接板 全てのボルト本数+橋軸方向のボルト本数

添接板入力

主桁名	ジョ イン ト名	UF B1	t1	t2	L1	L2	L3	ボル ト 本数	材質 外	内
G1	J1	480	9	9	45	150	145/140/140/140/145	156/6	SM490YA	SM490YA
G1	J2	630	9	11	45	150	145/140/140/140/145	208/8	SM490YA	SM490YA
G1	J3	480	9	10	45	150	145/140/140/140/145	156/6	SM490YA	SM490YA
G1	J4	480	9	10	45	150	145/140/140/140/145	156/6	SM490YA	SM490YA

2																
レイヤ	ブロック	材料記号	寸法1(幅)	寸法2(厚)	寸法3	寸法4	寸法5(長)	員数	単位重量	ネット率	材質	材片名	材片種別	孔径1	孔数1	2
G1-J1_主	G1-J1	PL	2531	9	0	0	480	1	0	100	SM490YA	U.SPL	小型材片	24.5	156	
G1-J1_主	G1-J1	PL	2531	3.2	0	0	240	1	0	100	SS400	FILL	小型材片	24.5	78	
G1-J1_主	G1-J1	PL	80	9	0	0	480	1	0	100	SM490YA	U.SPL	小型材片	24.5	6	
G1-J1_主	G1-J1	PL	323	9	0	0	480	1	0	100	SM490YA	U.SPL	小型材片	24.5	24	
G1-J1_主	G1-J1	PL	318	9	0	0	480	1	0	100	SM490YA	U.SPL	小型材片	24.5	24	
G1-J1_主	G1-J1	PL	320	9	0	0	480	1	0	100	SM490YA	U.SPL	小型材片	24.5	24	
G1-J1_主	G1-J1	PL	320	9	0	0	480	1	0	100	SM490YA	U.SPL	小型材片	24.5	24	
G1-J1_主	G1-J1	PL	318	9	0	0	480	1	0	100	SM490YA	U.SPL	小型材片	24.5	24	
G1-J1_主	G1-J1	PL	323	9	0	0	480	1	0	100	SM490YA	U.SPL	小型材片	24.5	24	
G1-J1_主	G1-J1	PL	80	9	0	0	480	1	0	100	SM490YA	U.SPL	小型材片	24.5	6	Ľ,
	G1-J1	BOLT	22				75	156			S10T	UF.SPL	小型材片	\sim		1



5. ステップ種類別の入力を追加

ステップの種類が異なる場合の配置を追加しました。

ステップ配置欄に ,入力を追加

追加画面 ステップ配置箇所





6. ヘルプ内容の更新

図面からの数値の読み取り方等、詳細説明に変更致しました。 ※主構造の説明を変更致しました。付属物やその他の項目は順次更新致します。

3-7 中間補剛材

ここでは、中間補剛材を入力します。中間補剛材とは、格点間にある補剛材のことを指し、 水平補剛材と垂直補剛材の二種類があります。



(1)水平補剛材の代表を登録する。 寸法の異なる部材ごとに、代表を登録していきます。

水平補助材代表(H) 5 ▲ ▼ 新面 幅 1 厚 2 材質 3 以モ 1 100 9



3-2 ハンチ

線形座標に W の値がない場合、ここでハンチ高を入力が必要となります。ハンチ高は、 舗装厚、調整コンクリート厚、床版厚、ハンチ高の合計を指します。

線形座標の W の値がある場合は、ハンチの入力は不要です。

※線形座標のWの値が一部欠けている場合は、欠けているWの値を入力する、またはW とHの値を全て削除して座標を取り込み、ハンチ高の入力を行ってください。

(1)ハンチ高を入力します。

			GE1	S1	01	G2	C3	C4	C5	\$2	GE2
31	WL.	1	240	340	340	340	340	340	340	340	340
	WR	2	240	340	340	340	340	340	340	340	24.0
G2	WL	3	240	340	340	340	340	340	340	340	348
	WR	6	240	340	340	340	340	340	340	340	340

します。
②G 1 WR…桁G 1 Rの始端(GE)、格点、中間支点、ナックル点におけるハンチ高を入力

します。 ③G2WL…桁G2Lの始端(GE)、格点、中間支点、ナックル点におけるハンチ高を入力

③G2WL-WE2Lの如本(GE/、檜瓜、中间文点、フラッル点におりるパフノ同を八) します。

④G2WR…析G2Rの始端(GE)、格点、中間支点、ナックル点におけるハンチ高を入力します。

